

Fazit - Stop on Resistance

Verwendungszwecke:

- Wenn man präzise Ausgänge braucht ([Zum Artikel](#))
- Um zu Überprüfen, ob eine Motorbewegung geklappt hat:
 - wenn nicht nochmal irgendwas machen, z.B.: Wackeln
- Für Motorbewegungen die nach einer bestimmten Kraft Verwendung aufhören sollen

Probleme:

- Verzieht immer noch bisschen
- einfach nur 0.5 Sekunden warten, vor Überprüfung

ToDo:

- am echten Roboter testen

Rating: von 5

Version #3

Erstellt: 2026-06-28 11:35:24 UTC von Finn Hohoff

Zuletzt aktualisiert: 2026-06-28 11:52:32 UTC von Finn Hohoff